



GUIDE D' UTILISATEUR

# BRONX



V1 | SEPT 2019





## CONTENU

Introduction	4
Chargement du GPO Bronx	4
Commandes	5
Utilisation du GPO Bronx	6
Fonctionnement du Bluetooth	6
Modes de Lecture	7





## Introduction

Merci d'avoir acheté le Haut-parleur GPO Bronx. Ce haut-parleur portable compact vous permet d'écouter de la musique et de répondre aux appels lorsque vous êtes connecté à votre smartphone.

Inclus :

- 1x Haut-parleur GPO Bronx
- 1x Câble de chargement

Avant d'utiliser votre Haut-parleur GPO Bronx pour la première fois, assurez-vous d'avoir lu ces instructions et de les conserver en lieu sûr pour référence future.

## Chargement du GPO Bronx


Pour charger votre haut-parleur GPO Bronx, connectez-le à votre alimentation secteur à l'aide du câble de chargement fourni.

Lorsque la batterie du haut-parleur est faible, il émet un signal sonore par intermittence.

Pendant la charge, l'indicateur LED devient rouge.

Une fois complètement chargé, l'indicateur LED devient vert. La charge complète de votre haut-parleur peut prendre jusqu'à deux heures.

## Commandes



1. Boutons Volume
3. Port Micro 5P
5. Port Carte TF

2. Bouton Lecture/Arrêt
4. Port carte USB
6. Mode AUX
7. Marche/Arrêt



## Utilisation du GPO Bronx

Pour allumer ou éteindre votre GPO Bronx, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant deux à trois secondes.

Une courte pression sur le bouton d'alimentation vous permet de choisir votre mode préféré.

Une fois allumé, le voyant LED du haut-parleur devient bleu.

### Boutons de volume

Les boutons de volume du GPO Bronx contrôlent le volume du haut-parleur et vous permettent de naviguer dans les chansons.

Touchez le bouton de volume vers le haut ou vers le bas pour régler le haut-parleur au volume de votre choix.

Maintenez le bouton de volume enfoncé pour passer à la chanson suivante ou revenir à la chanson précédente.

### Bouton Lecture/Arrêt

Appuyez sur le bouton Lecture/Arrêt pour démarrer ou arrêter une chanson en mode musique.

En mode musique, appuyez deux fois sur le bouton Lecture/Arrêt pour passer en mode BT et recomposer le dernier appel passé sur votre appareil mobile connecté.

En mode BT, appuyez une fois sur le bouton Lecture/Arrêt pour répondre à un appel entrant. Si vous appuyez deux fois de suite rapidement sur cette touche, l'appel sera rejeté.



## Fonctionnement du Bluetooth

Le GPO BRONX peut être jumelé à un appareil Bluetooth approprié (téléphone / tablette) pour permettre à l'utilisateur de lire des pistes via les haut-parleurs de l'appareil GPO BRONX.

### Connexion d'un périphérique Bluetooth

- 1) S'assurer que GPO BRONX et l'appareil par paire (téléphone / tablette) sont allumés.
- 2) Le Bluetooth sur l'appareil par paire devrait être détectable
- 3) Sélectionnez 'GPO BRONX' dans la liste du menu Bluetooth de l'appareil par paire.
- 4) Le GPO Bronx sonnera pour informer l'utilisateur que les unités sont maintenant appairées avec succès.

### Déconnexion d'un périphérique Bluetooth

Pour vous déconnecter, désactivez Bluetooth sur l'appareil par paire.



## Modes de lecture

Le GPO Bronx peut lire les morceaux que vous avez choisis de plusieurs façons :

### Port Micro 5P

Téléchargez les chansons que vous avez choisies sur une carte TF et insérez-la dans le port Micro 5P du haut-parleur.

### Port de carte USB

Téléchargez les chansons que vous avez choisies sur une clé USB. Le GPO Bronx supporte les clés USB jusqu'à 32G, et peut lire des chansons en format WAV/ FLAC/MP3.

### Port de carte TF

Téléchargez les chansons que vous avez choisies sur une carte TF. Le GPO Bronx supporte les cartes jusqu'à 32G, et peut lire des chansons en format WAV/FLAC/MP3.

### Mode AUX

Le GPO Bronx peut être connecté à n'importe quelle source audio externe avec une prise jack DC standard de 3,5 mm. Connectez simplement votre haut-parleur à un smartphone, ordinateur, tablette ou lecteur MP3 avec prise jack pour passer en mode AUX/ LINE et utiliser les commandes de votre appareil pour démarrer la lecture.



Par la présente ProtelX, déclare que cet équipement (**GPO  
BRONX**) est conforme aux exigences essentielles et autres  
dispositions pertinentes de la Directive, vous pouvez accéder à  
une copie de ce certificat sur  
[www.gporetro.com/Certificate-of-Conformity](http://www.gporetro.com/Certificate-of-Conformity)



[www.gporetro.com](http://www.gporetro.com)

**IMPORTÉS ET DISTRIBUÉS PAR :**

ProTelX Ltd, Unit 6, Park 17 Industrial Estate, Moss Lane,  
Whitefield, Manchester, M45 8FJ Royaume Uni

La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à  
Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Protelx Ltd est sous licence. Les  
autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.